

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://vzvt.nt-rt.ru/> || vty@nt-rt.ru

Мобильные автомобильные весы «Автобот»



Мобильные весы «АВТОБОТ» - это электронные весы, интегрированные в автомобильный прицеп, для перемещения на небольшие расстояния.

«АВТОБОТ» разработан для фермерских хозяйств исходя из необходимости частой транспортировки в полевых условиях.

Особенности:

- Использование усиленной транспортной рамы позволяет устанавливать весы на уплотненный грунт;
- Взвешивающие платформы оснащены откидными пандусами для заезда автомобиля на весы;
- Перевозка весов в собранном (транспортируемом) состоянии осуществляется легковым автомобилем;
- Процесс перевода весов из транспортируемого положения в рабочее занимает не более 30 минут и не требует использования грузоподъемной техники;
- Весы комплектуются качественным тензометрическим оборудованием: CAS Corporation (Ю. Корея), ZEMIS (Китай).

Стандартная комплектация:

- Металлическая весовая платформа;
- Тензодатчики;
- Электронный терминал управления весами;
- Диск с программным обеспечением «Весовая».

Варианты исполнения мобильных весов:

- С одной взвешивающей платформой (2,0х2,7 м) для поэтапного взвешивания автомобиля;
- С двумя взвешивающими платформами (2,0х2,7 м) для взвешивания автомобиля в целом.

Применение:

Мобильные весы «АВТОБОТ» специально разработаны для фермерских хозяйств, в которых часто требуется проводить взвешивание автомобилей в разных местах хозяйства.

Принцип работы:

Мобильные автовесы перемещаются на требуемое место взвешивания как прицеп. После чего, устанавливаются на грунт и приводятся в рабочее положение. Далее взвешивание происходит аналогично стационарным автомобильным весам: автомобиль заезжает на платформу и система определяет его вес. Вес отображается на цифровом терминале.

Характеристики:

Характеристики	Модель весов
Грузоподъемность, т	6;15;30
Цена деления, кг	2;5;10
Длина весов, м	2,0 х 2,7
Ширина весов, м	1; 2
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+50
Степень пылевлагозащиты датчиков	IP 67 (100% защита от кратковременного погружения в воду)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://vzvt.nt-rt.ru/> || vty@nt-rt.ru