

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://vzvt.nt-rt.ru/> || vty@nt-rt.ru

Весы автомобильные «ВАЛ» (для больших грузопотоков)



Модульная конструкция весов обладает оптимальными характеристиками и считается наиболее надежным решением в современном весостроении. Является флагманским продуктом завода.

В автомобильных весах ВАЛ используются только качественные электронные компоненты зарубежного производства.

Принцип взвешивания (действия) автомобильных электронных весов ВАЛ соответствует современным мировым стандартам и является наиболее распространенным в мире: сила тяжести взвешиваемого груза преобразуется тензорезисторными датчиками в электрический сигнал, обрабатываемый электронным терминалом автовесов, и выдается в цифровом виде на индикацию терминала (выводится значение массы груза в килограммах).

Автомобильные весы ВАЛ представляют собой грузоприёмное устройство (платформу), состоящее из одной или нескольких частей со встроенными тензорезисторными датчиками.

Весы автомобильные ВАЛ выпускаются по ГОСТ Р 53228-2008 и техническим условиям ТУ 4274-017-22534564-13 и внесены в Государственный реестр средств измерений под Регистрационным номером 55628-13.

На весы автомобильные ВАЛ-Ex во взрывозащищенном исполнении получен Сертификат соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного Союза №ТС RU С- RU.ГБ05.В.00113. Весы автомобильные ВАЛ-Ex с маркировкой взрывозащиты составных частей выпускаются согласно ТР ТС 012/2011 и техническим условиям ТУ 4274-017-22534564-13.

Комплект поставки автомобильных электронных весов

Входит в стоимость:

- Комплект модулей грузоприемной платформы весов;
- Комплект тензометрического оборудования;
- Сигнальный кабель весов (20м);
- Паспорт на весы, руководство по эксплуатации, руководство пользователя, гарантийный талон;
- Схема бесфундаментной установки весов;
- ПО «Весы автомобильные 10.1» (программа для учета взвешиваний на автомобильных весах);
- Типовое строительное задание.

Доп. оборудование:

- Въездные участки – металлические пандусы;
- Комплект видеонаблюдения Стандарт (видеорегистратор, 2 видеокамеры, видео монитор);
- Комплект видеонаблюдения ПРОФИ (видеорегистратор, 3 видеокамеры, видео монитор, ПО «Распознавание и регистрация автотранспорта по автомобильному номеру»);
- Проект фундамента весов;
- Армокаркас и комплект закладных деталей для типового фундамента весов;
- Компьютер PIV в комплекте с монитором, клавиатурой и мышью;
- Принтер лазерный ч/б CANON для подключения к ПК и печати накладных;
- ИБП источник бесперебойного питания для продолжения работы при отсутствии сети;
- Светофор 2-х секционный с блоком управления;
- Дублирующее табло – дополнительный индикатор веса с крупной индикацией для водителя, видеоконтроля. Высота отображаемых цифр на индикаторе, см: 6; 8; 10; 12; 20
- Шлагбаум автоматический CAME с пультом управления. Длина стрелы, м: 2,5; 3; 4; 5.

Характеристики:

Характеристики	Значение
Max, т	30, 40, 60, 80, 100, 150
Min, кг	200, 400, 1000
Дискретность индикации, кг	10, 20, 50
Диапазон выборки массы тары	100% от НВП весов
Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008	Средний (III)
Количество грузоприемных платформ в составе весов, шт	1, 2, 3, 4, 5
Степень пылевлагозащиты датчиков по ГОСТ 14254-96	IP68 (100% защита от погружения в воду)
Параметры электрического питания весов от сети переменного тока, В (напряжение)	220 (+22/-33)
Параметры электрического питания весов от сети переменного тока, Гц (частота)	50 (+/-1)
Потребляемая мощность, не более, В	20
Средний срок службы, лет не менее	10
Тип интерфейса для связи с компьютером	RS-232 или RS-485
Длина весов, м	6; 8; 12; 16; 18; 20; 22; 24
Ширина весов, м	3
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+50
Диапазон рабочих температур для терминала весов, °С	+10...+40

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://vzvt.nt-rt.ru/> || vty@nt-rt.ru